

Trikčių šalinimo vadovas

Jeigu „Landroid®L“ veikia netinkamai, skaitykite toliau esantį trikčių šalinimo vadovą. Jeigu gedimo pašalinti nepavyktų, kreipkitės į techninės priežiūros atstovą. Informacijos apie „Landroid®L“ sudedamąsias dalis rasite naudojimo instrukcijoje.

Požymis	Priežastis	Veiksmai
„Landroid®L“ įsijungia, bet peilių diskas nejudą	„Landroid®L“ ieško krovimo įrenginio.	Tai normalu: „Landroid®L“ reikia įsikrauti; kai jis ieško krovimo įrenginio, jo peilių diskas nesisuka.
„Landroid®L“ vibruoja.	Gali būti sugadinti peiliai. Patikrinkite peilių disko būklę.	Patikrinkite peilius; pakeiskite juos, jeigu jie yra apgadinti. Nuvalykite nuo peilių ir peilių disko purvą arba prilipusias šiukšles.
Žolė pjaunama nelygiai.	„Landroid®L“ dirba per mažai valandų per dieną.	Pridėkite daugiau žolės pjovimo laiko valandų.
	Pjovimo plotas.	Pabandykite sumažinti žolės pjovimo plotą arba pailginti žolės pjovimo laiką.
	Atbukę peiliai.	Pakeiskite visus peilius ir varžtus, kad peilių diskas būtų subalansuotas.
	Nustatytas per mažas žolės pjovimo aukštis esamo aukščio žolei.	Padidinkite pjovimo aukštį, tuomet palaiptu jį mažinkite.
	Aplink peilių diską apsisuko žolė arba užstrigo kitas daiktas.	Patikrinkite peilių diską ir pašalinkite žolę arba kitus daiktus.
	Ant peilių disko arba variklio bloke prisikauptė žolės.	Patikrinkite, ar peilių diskas lengvai sukasi. Jeigu prireiktų, peilių diską galite nuimti ir pašalinti purvą. Žr. skyrių Kaip valyti.
Neužsidega krovimo įrenginio šviesos diodas.	Nėra elektros.	Patikrinkite, ar tinkamai prijungtas maitinimo laidas ir ar pakanka energijos šaltinio galios.
Žybcioja žalia krovimo įrenginio lemputė.	Neprijungta ribojimo viela.	Patikrinkite, ar ribojimo viela yra tinkamai prijungta prie krovimo įrenginio. Patikrinkite, ar nebuvo netyčia nupjauta ribojimo viela.
Krovimas trunka žymiai ilgiau nei 2,0 val.	Prastas prijungimas dėl užsiteršusios krovimo juostelės.	Skudurėliu nuvalykite kontaktinę krovimo įrenginio juostelę ir prietaiso krovimo juostelę.
Žoliapjovė neįkraunama.	Nėra elektros.	Patikrinkite, ar tinkamai prijungtas maitinimo laidas ir ar pakanka elektros šaltinio galios.
	Neprijungta ribojimo viela.	Patikrinkite, ar tinkamai prijungėte ribojimo vielą, arba ar ji nėra nutraukta.
	Neveikia tinkamai patiemis padėjus krauti.	Į krovimo įrenginį dėkite išjungtą prietaisą. Kol raudona diodinė krovimo įrenginio lemputė dar nešviečia žaliai, paspauskite ĮJUGIMO /IŠJUNGIMO mygtuką ir uždarykite klaviatūros dangtelį, kad būtų pradėtas krovimas.
„Landroid®L“ tarp įkrovimų veikia vis trumpesnę laiką.	Kažkas užkimšo peilių diską.	Nuimkite peilių diską ir išvalykite jį. Per aukšta ir per tanki žolė.
	„Landroid®L“ smarkiai virpa.	Patikrinkite peilių diską ir peilius, pašalinkite žolę arba kitus daiktus.
	Akumulatorius gali būti išsekęs arba senas.	Įdėkite naują akumuliatorių.
„Landroid®L“ neveikia reikiamu metu.	Netinkamai nustatytas laikrodis.	Nustatykite laikrodį.
	Netinkamai nustatytas „Landroid®L“ pjovimo pradžios ir pabaigos laikas.	Pakeiskite žoliapjovės pjovimo pradžios ir pabaigos laiko nuostatas.
Prasisuka „Landroid®L“ ratukai arba ratukai gadina veją.	Nupjauta žolė ir purvas užkimšo „Landroid®L“ ratukų protektorius, todėl ratukams trūksta traukos.	Išvalykite ratukus, pašalinkite nuo vejės šiukšles.
	Pernelyg šlapia žolė.	Pjaukite sausą žolę.
Važiudamas nuokalne dideliu greičiu, „Landroid®L“ kerta ribojimo vielos ribą.	Ribojimo viela nutiesta stasesniame nei 25 % (15°) šlaite.	Nutieskite ribojimo vielą iš naujo, atokiai nuo stasesnių nei 25 % (15°) šlaitų. Išsamesnės informacijos rasite įrengimo instrukcijoje.