

# Fejlfindingsvejledning

Hvis din Landroid®L ikke virker ordentligt, bedes du følge fejlfindingen nedenfor. Hvis problemet stadig ikke er løst, bedes du venligst kontakte din forhandler. Se i brugsvejledningen vedrørende oplysninger om din Landroid®Ls komponenter.

Symptom	Årsag	Løsning
Min Landroid®L tænder, men klingskiven bevæger sig ikke.	Din Landroid®L søger efter opladningsstationen (undtagen hvis du trykker på knappen HOME for at få den til at køre til opladningsstationen eller funktionen "Aktivér slåning ved grænse" er i drift).	Dette er normalt. Din Landroid®L skal oplades, og klingskiven drejer ikke, når den søger efter opladningsstationen.
Min Landroid®L vibrerer	Knivene kan være beskadiget. Kontrollér knivmodulets tilstand.	Kontrollér knivene og udskift dem, hvis de er beskadiget. Rengør knive og knivmodul for snavs og andre genstande.
Græsset klippes ikke jævnt	Din Landroid®L bruges ikke nok hver dag.	Lad din Landroid®L køre i flere timer om dagen.
	Din græsplæne er for stor.	Prøv at reducere størrelsen på området, der skal klippes, eller fjn flere timer til græsslåningstiden.
	Klingerne er døve.	Skift alle klingerne og skruerne, så klingskiven holdes i balance.
	Klippehøjden er sat for lav i forhold til græssets højde.	Hæv klippehøjden og sænk den herefter gradvist.
	Græs eller andre genstande har sat sig fast om klingskiven.	Tjek klingskiven og fjern græsset og andre mulige genstande.
Græs har ophobet sig omkring klingskiven eller motorblokken.	Sørg for, at klingskiven drejer frit rundt. Det skal den, og du kan eventuelt tage klingskiven af og fjerne skidtet. Se afsnittet Sådan rengøres du	
LED-lyset på opladestationen tænder ikke	Der er ingen strøm.	Tjek, at strømkablet er korrekt tilsluttet og at opladningsstationen er forbundet til en egnet strømkilde.
Grønt lys blinker på opladningsstationen	Grænsekablet er ikke tilsluttet.	Tjek, at grænsekablet er forbundet korrekt til opladningsstationen. Tjek, at der ikke er brud på grænsekablet.
Din Landroid®L er inden for sit område, men displayet viser "udenfor arbejdsområdet" og knappen LYSER grønt.	Grænsekablet er fastgjort ukorrekt til klemmen.	Vend grænsekablets ender.
Opladetiden er meget længere end to timer	Forurenedede slæbestykker kan forårsage en dårlig forbindelse.	Rengør kontaktpladerne på opladestationen og opladningspladen på maskinen med en almindelig klud.
	Beskyttelsesprogrammet mod høje temperaturer er gået i gang.	Stil din opladebase i skyggen, eller vent, indtil temperaturen bliver lavere
Min Landroid®L vil ikke oplade	Der er ingen strøm.	Tjek, at strømføringen er korrekt forbundet til opladningsstationen og at opladningsstationen er forbundet til en egnet strømkilde.
	Fungerer ikke korrekt under manuel opladning.	Se afsnittet opladning i Betjeningsvejledningen.
Batteriet på min Landroid®L holder ikke så lang tid som før, og det er hurtigere om at lade op.	Noget er blokeret i klingskiven	Tag klingskiven af og rengør den. Græsset er for højt/for kraftigt.
	Din Landroid®L ryster meget.	Tjek klingskiven og klingene, og fjern græsset og andre mulige genstande.
	Batteriet kan være afladet eller gammelt.	Udskift med et nyt batteri.
Min Landroid®L går i gang på de forkerte tidspunkter.	Uret står forkert.	Indstil uret korrekt.
	De programmerede klippepunkter for Landroid®L er ikke korrekt.	Ændr start- og stoptidspunkterne på din Landroid®L.
Min Landroid®L parkerer ikke ordentligt i opladningsbasen	Miljømæssige påvirkninger	Genstart din Landroid®L
	Dårlig forbindelse forårsaget af snavs på opladningsstrippen.	Rengør kontaktbenene placeret i opladningsstationen og opladningsstrippen på Landroid®L ved hjælp af en klud
Lampen på opladebasen begynder at lyse grøn, før opladningen er færdig	Opladebasen er for varm, og der står "Over temperature" på skærmen.	Stil opladebasen i skyggen, eller vent, indtil temperaturen bliver lavere
Landroid®L kører uden for grænsekablet. Landroid®L slår ikke området inden for grænsekablets zone. Landroid®L vender eller drejer sig uregelmæssigt nær grænsekablet.	Der findes et grænsekabel fra en anden Landroid®L eller græsslåmaskine, som er for tæt på din.	Sørg for, at der er mindst 0.5 m mellem dit grænsekabel og din nabos grænsekabel.
	Afgrænsningskablet er blevet udlagt med skarpe hjørner.	Kontrollér afgrænsningskablet for at sikre, at hjørnerne er afrundede.
	Under våde forhold vil grænsekablets elektriske signal kunne lække, de steder, hvor kablet er blevet samlet eller repareret.	Tjek grænsekablets samlinger. Isolér for en helt vandtæt forbindelse.
	Der er en lækage i grænsekablets elektriske signal på grund af brudt isolering.	Reparér den beskadigede grænsekabelisolering med isoleringstape.
Landroid®Ls hjul skrider ud eller beskadiger plænen.	Fremmedlegemer, såsom kviste og grene kan sidde under Landroid®L.	Fjern fremmedlegemer fra Landroid®Ls underside.
	Plænen er for våd.	Vent, indtil plænen er tør.
Landroid®L kører ud over kantråden i høj fart, når den kører ned ad en bakke	Kantråden er udlagt på en stigning på mere end 25% (15°).	Omlæg kantråden, så du undgår stigninger eller fald på mere end 25% (15°). Se installationshåndbogen for yderligere oplysninger.