

Felsökningsguide

Kui teie seade Landroid®L ei tööta korralikult, siis järgige allolevas tõrkeotsingu juhendis toodud instruksioone. Kui tõrge ei kao, siis võtke ühendust oma edasimüüjaga. Landroid®L osade kohta leiate teavet omaniku käsiraamatust.

Sümptom	Põhjus	Toiming
Seade Landroid®L lülitub sisse, kuid lõikeketas ei liigu.	Seade Landroid®L otsib laadimisalust (välja arvatud juhul, kui vajutate niiduki laadimisalusele saatmiseks nuppu HOME, või kui töötab funktsioon " lülitada piirdetraadi juurest niitmist").	See on normaalne, Landroid®L vajab uuesti laadimist ja lõikeketas ei pöörle, kui seade otsib laadimisalust.
Seade Landroid®L vibreerib	Terad võivad viga saada. Kontrollige lõikeketta seisundit.	Kontrollige terasid ja vahetage need kahjustuse korral välja. Puhastage lõiketerad ja kettad prahist ja võõrkehade eest.
Muru on lõigatud edaühtlaselt	Seadme Landroid®L töötundide arv päevas on ebapiisav.	Pikendage niitmisaega.
	Niitmisaala on liiga suur.	Proovige vähendada niitmisaala suurus või lisada täiendavaid tunde niitmisaajale.
	Terad on nürid.	Vahetage terad ja kruvid, et tasakaalustada lõikeketas .
	Lõikekõrgus on muru pikkust arvestades seatud liiga madalale.	Tõstke lõikekõrgust ja seejärel vähendage seda järk-järgult
	Muru või teised esemed on mähkunud ümber lõikeketta.	Kontrollige lõikeketast ja eemaldage muru või muud esemed.
Lõikekettale või mootori karkassile on kogunenud muru	Veenduge, et lõikeketas pöörleb vabalt. Vajaduse korral võite lõikeketta eemaldada ja seejärel prahi kõrvaldada. Vt jaotist Kuidas puhastada	
LED indikaator laadimisalusel ei lülitu sisse	Toide puudub	Kontrollige, et voolujuhe on korralikult laadija külge ühendatud ja et laadija on sobiliku vooluallikaga ühendatud.
Laadimisalusel vilgub roheline tuli.	Piirdetraat ei ole ühendatud	Kontrollige, et piirdetraat on laadimisalusega õigesti ühendatud. Veenduge, et piirdetraat poleks kuskilt katkenud.
Landroid®L on oma tööalal, kuid ekraanil on kiri "töölalt väljas" ja LED-tuli on roheline.	Piirdetraadi otsad on valesti ühendatud.	Ühendage piirdetraadi otsad teistpidi.
Laadimine kestab tunduvalt kauem kui 2 h.	Halb ühendus, mille põhjuseks on määrdunud laadimiskontaktid.	Puhastage laadimisaluse kontaktiklemmid ja masina laadimiskontaktid, kasutades lappi.
	Kõrge temperatuuri tõttu on aktiveeritud laadimise kaitseprogramm	Paigutage laadimisalust varjulisse kohta või oodake, kuni temperatuur langeb.
Niiduki aku ei lae	Toide puudub	Kontrollige, et voolujuhe on korralikult laadija külge ühendatud ja et laadija on sobiliku vooluallikaga ühendatud.
	Käsitsi laadimisel ei tööta korralikult.	Vaadake kasutusjuhendist peatükki käsitsi laadimise kohta.
Landroid®-i laadimise vahelised tööajad muutunud lühemaks	Tera kettale on midagi kogunenud.	Eemaldage tera ketas ning tehke see puhtaks. Muru on liiga tihe ja liiga kõrge.
	Seade Landroid®L rappub tugevalt.	Kontrollige lõikeketast ja -tera, eemaldage muru või muud esemed.
	Võimalik, et aku on liiga kurnatud või vana	Paigaldage uus aku.
Seade Landroid®L ei tööta õigel ajal.	Kellaeg ei ole õigesti seatud	Määrake õige kellaeg.
	Landroid®L programmeeritud tööajad on valed.	Muutke niiduki käivitamis- ja seiskamisaegasid
Landroid®L ei oska sõita laadimisalusele	Keskkonnamõjud	Lähtestage Landroid®L
	Halb ühendus, mille põhjuseks on määrdunud laadimiskontaktid.	Puhastage laadimisaluse kontaktiklemmid ja masina laadimiskontaktid, kasutades lappi.
Laadimisaluse roheline valgusdiodid süttib enne, kui laadimine on lõppenud	Laadimisala on üle kuumenenud ning ekraanil on kiri "Ülekuumenemine".	Paigutage laadimisalust varjulisse kohta või oodake, kuni temperatuur langeb
Landroid®L töötab piirdetraadist väljaspool. Landroid®L ei niida piirdetraadi sisse jäävat ala. Landroid®L tagurdab või pöörleb sihitult piirdetraadi lähedal.	Mõne teise Landroid®L või muu robotniiduki piirtraat on liiga lähedal.	Veenduge, et Landroid®Li piirtraat on vähemalt 0.5 m kaugusel lähimast piirtraadist.
	Piirtraadi asetusnurk on liiga terav.	Kontrollige piirtraadi asetusnurki.
	Märgades tingimustes võib piirdetraadi signaal „lekkida“ kohtades, kus traati on jätkatud või parandatud.	Kontrollige piirdetraadi ühendusi. Ühendage traadi otsad veekindlalt.
	Piirdetraadi elektriline signaal lekib katkise isolatsiooni tõttu.	Parandage vigastatud isolatsioon elektrikuteibiga.
	Niitmisaala on Landroid®L jaoks lubatust suurem.	Võtke ühendust seadme müüjaga.
Landroid®L rattad libisevad või rikuvad muru.	Landroid®L alla võivad olla kiilunud võõrkehaded, näiteks oksad.	Eemaldage Landroid®L alt võõrkehaded
	Rohi on liiga märg.	Oodake, kuni muru on ära kuivanud.
Landroid®L sõidab üle piirtraadi, sest kiirus on allamäge liikudes liiga suur.	Piirtraat on pandud kallakule, mis on järsem kui 25% (15°).	Paigutage piirtraat maapinnale, mille kalle pole suurem kui 25% (15°). Vaadake täpsemat infot paigaldusjuhendist