

Vianetsintäopas

Jos Landroid®L ei toimi oikein, toimi seuraavan vianetsintäoppaan ohjeiden mukaisesti. Jos vika ei korjaudu, ota yhteys jälleenmyyjään. Katso omistajan käsikirjasta tiedot Landroid®L:n osista.

Oire	Syy	Toimenpide
Landroid®L käynnistyy, mutta terälevy ei liiku	Landroid®L etsii latausalustaa (paitsi jos painat KOTI-painiketta saadaksesi sen menemään latausalustalle tai Ota leikkaus kehäjohtoa pitkin käyttöön -toiminto on käynnissä).	Tämä on normaalia, Landroid®L on latauksen tarpeessa. Terälevy ei pyöri, kun ruohonleikkuri etsii latausasemaa automaattisesti.
Landroid®L tärisee	Terät voivat olla vahingoittuneet. Tarkista terälevyn kunto.	Tarkista terät ja vaihda ne tarvittaessa. Puhdista lika ja vieraat esineet teristä ja terälevystä.
Ruoho leikkautuu epätasaisesti	Landroid®L ei työskentele päivittäin riittävästi.	Lisää tunteja leikkausaikaan.
	Leikkattava alue on liian suuri.	Kokeile leikkattavan alueen koon pienentämistä tai lisää leikkausaikaan tunteja.
	Terät ovat tylsiä	Vaihda kaikki terät ja ruuvit pitääksesi terälevyn tasapainossa.
	Leikkauskorkeus on asetettu liian matalaksi ruohon korkeuteen nähden.	Nosta leikkauskorkeutta ja vähennä sitä sen jälkeen vähitellen.
	Ruohoa tai muuta on kietoutunut terälevyn ympärille.	Tarkista terälevy ja poista ruoho tai muut esineet.
	Ruohoa on kertynyt terälevylle tai moottorirunkolaatikkoon.	Varmista, että terälevy pyörii helposti. Jos on tarpeen, voit irrottaa terälevyn ja poistaa roskat. Katso Puhdistaminen
Latausaseman LED-valo ei syty	Latausasema ei saa virtaa.	Tarkista, että virtajohto on liitetty laturiin oikein ja että laturi on liitetty sopivaan pistorasiaan.
Vihreä valo välkkyi latausasemassa	Kehäjohtoa ei ole liitetty.	Tarkista, että kehäjohto on liitetty latausalustaan oikein. Tarkista, että kehäjohtossa ei ole katkoja tai murtumia.
Landroid®L on alueensa sisäpuolella, mutta näytössä lukee "Työskentelyalueen ulkopuolella" ja LED on vihreä.	Kehäjohtoon päät on kiinnitetty virheellisesti.	Käännä kehäjohtoon päät.
Latausaika on paljon pitempi kuin 2 h.	Latausnauhan likaantumisenesta johtuva huono kontakti.	Puhdista liinalla latausalustan kontaktinavat ja ruohonleikkurin latausnauha.
	Lataamisen suojausohjelma on aktivoitunut korkean lämpötilan johdosta.	Aseta latausalusta varjoon ja odota, kunnes lämpötila on jäähtynyt.
Ruohonleikkuri ei lataudu	Latausasema ei saa virtaa.	Tarkista, että virtajohto on liitetty laturiin oikein ja että laturi on liitetty sopivaan pistorasiaan.
	Ei toimi oikein manuaalisen latauksen aikana	Katso manuaalisen latauksen ohjeet käyttöohjeesta.
Landroid®L in käyttäjät ovat alkaneet lyhentyä latausten välillä.	Jotakin on juuttunut terälevyyn.	Irrota terälevy ja puhdista se. Ruoho on liian korkeaa ja liian paksua.
	Landroid®L tärisee voimakkaasti.	Tarkista terälevy ja terät, poista ruoho tai muut esineet.
	Akku voi olla lopussa tai vanha.	Vaihda uusi akku.
Landroid®L ei käy oikeaan aikaan.	Kelloa ei ole asetettu oikeaan aikaan.	Aseta kello oikeaan aikaan.
	Ohjelmoidut leikkauksajat Landroid®L:lle eivät ole oikein.	Muuta nurmikon leikkauksen alkamis- ja loppumisajat.
Landroid®L ei pysty telakoitumaan oikein latausalustaan	Ympäristövaikutuksia.	Käynnistä Landroid®L uudelleen.
	Roskien aiheuttama huono yhteys latausnauhassa.	Puhdista liinalla latausalustassa sijaitsevat latausnavat ja Landroid®L:ssä sijaitseva latausnauha
Latausaseman vihreä valo syttyy, ennen kuin lataus on valmis	Latausasema on ylikuumentunut. LCD-näytössä näkyy "Over temperature" (Ylikuumentunut).	Aseta latausalusta varjoon ja odota, kunnes lämpötila on jäähtynyt.
Landroid®L toimii kehäjohtoon ulkopuolella. Landroid®L ei leikkaa aluetta kehäjohtovyöhykkeen sisäpuolella. Landroid®L peruuttaa tai pyörii epäsäännöllisesti lähellä kehäjohtoa.	Toisen Landroid®L:n kehäjohto tai toisen merkinen robottinurmikonleikkuri on sijoitettu liian lähelle.	Varmista, että Landroid®L:n kehäjohto on vähintään 0.5 metrin päässä naapurin kehäjohtosta.
	Rajalankaan on asennettu teräviä kulmia.	Varmista, että rajalangan kulmat ovat tasaisia.
	Märissä olosuhteissa kehäjohtoon sähkösignaali saattaa vuotaa, jos johto on liitetty tai korjattu.	Tarkista kehäjohtoon liitokset. Eristä, jotta liitäntä on täysin vedenkestävä.
	Kehäjohtoon sähkösignaali vuotaa rikkiäisen erityksen vuoksi.	Korjaa vaurioitunut kehäjohtoon eristys eristysteipillä.
Landroid®L:n pyörät liukuvat tai vahingoittavat nurmikkoa.	Leikkausalue on suurempi kuin Landroid®L:n suurin sallittu leikkausalue.	Ota yhteyttä huoltoliikkeeseen.
	Landroid®L:n alle voi olla juuttunut vieraita esineitä, kuten oksia ja risuja.	Poista vieraat esineet Landroid®L:n alta.
	Nurmikko on liian märkä.	Odota, kunnes nurmikko on kuivunut.
Landroid®L ohittaa kehäjohtoon nopeuden takia alamäkeen mennessään.	Kehäjohto on asetettu rinteeseen, joka on jyrkempi kuin 25% (15°).	Aseta kehäjohto muualle kuin rinteeseen, joka on jyrkempi kuin 25% (15°). Katso lisätietoja asennussopasta.