

# Trikčių šalinimo vadovas

Jeigu „Landroid®L“ veikia netinkamai, skaitykite toliau esantį trikčių šalinimo vadovą. Jeigu gedimo pašalinti nepavyktų, kreipkitės į techninio aptarnavimo atstovą. Informacijos apie „Landroid®L“ sudedamąsias dalis rasite vartotojo vadove.

Požymis	Priežastis	Veiksmai
„Landroid®L“ įsijungia, bet peilių diskas nejudą.	„Landroid®L“ ieško krovimo bazės.	Tai normalu: „Landroid®L“ reikia įsikrauti; kai jis ieško krovimo bazės, jo peilių diskas nesisuka.
„Landroid®L“ vibruoja.	Gali būti sugadinti peiliai. Patikrinkite peilių disko būklę.	Patikrinkite peilius ir, jei jie apgadinti, pakeiskite. Nuvalykite nuo peilių ir peilių disko purvą bei nešvarumus.
Žolė pjaunama nelygiai.	„Landroid®L“ dirba per mažai valandų per dieną.	Pridėkite daugiau žolės pjovimo laiko valandų;
	Pjovimo plotas.	Pabandykite sumažinti žolės pjovimo plotą arba pailginti žolės pjovimo laiką.
	Atbukę peiliai.	Pakeiskite visus peilius ir varžtus, kad peilių diskas būtų subalansuotas.
	Nustatytas per mažas žolės pjovimo aukštis esamo aukščio žolei.	Padidinkite pjovimo aukštį, tuomet palaipsniui jį mažinkite.
	Aplink peilių diską apsisuko žolė arba užstrigo kitas daiktas.	Patikrinkite peilių diską ir pašalinkite žolę arba kitus daiktus.
Ant peilių disko arba variklio bloke prisikaupė žolės.	Patikrinkite, ar peilių diskas lengvai sukasi. Jeigu prireiktų, peilių diską galite nuimti ir pašalinti purvą. Žr. Kaip valyti.	
Neužsidega krovimo bazės šviesos diodas.	Nėra elektros.	Patikrinkite, ar tinkamai prijungtas maitinimo laidas ir ar pakanka elektros šaltinio galios.
Žybcioja krovimo bazės žalios spalvos lemputė.	Neprijungta ribojimo viela.	Patikrinkite, ar tinkamai prijungėte ribojimo vielą, arba ar ji nėra nutraukta.
Įkrovimo laikas yra kur kas ilgesnis nei 2.5 val.	Prastas prijungimas dėl užsiteršusios krovimo juostelės.	Skudurėliu nuvalykite kontaktinę krovimo bazės juostelę ir prietaiso krovimo juostelę.
Žoliapjovė neįkraunama.	Nėra elektros.	Patikrinkite, ar tinkamai prijungtas maitinimo laidas ir ar pakanka elektros šaltinio galios.
	Neprijungta ribojimo viela.	Patikrinkite, ar tinkamai prijungėte ribojimo vielą, arba ar ji nėra nutraukta.
	Neveikia tinkamai vykstant rankiniam krovimo režimui.	Prijunkite kroviklį, kai prietaisas yra išjungtas. Paspauskite įjungimo/išjungimo mygtuką, kol krovimo bazės raudonos spalvos lemputė dar nešviečia žalia spalva, ir uždarykite klaviatūros dangtelį, kad būtų pradėtas krovimas.
Landroid®L laikas tarp įkrovų trumpėja.	Kažkas užstrigo menčių diske.	Nuimkite menčių diską ir nuvalykite. Žolė per aukšta ir per vešli.
	„Landroid®L“ smarkiai virpa.	Patikrinkite peilių diską ir peilius, pašalinkite žolę arba kitus daiktus.
	Akumulatorius gali būti išsekęs arba senas.	Įdėkite naują akumuliatorių.
„Landroid®L“ neveikia reikiamu metu.	Netinkamai nustatytas laikrodis.	Nustatykite laikrodį;
	Netinkamai nustatyti „Landroid®L“ pjovimo pradžios ir pabaigos laikas.	Pakeiskite žoliapjovės pjovimo pradžios ir pabaigos laiko nuostatas;
Slysta „Landroid®L“ ratai arba ratai išplėšia žolės kuokštus.	Po „Landroid®L“ gaubtu užstrigo šakos arba kuoleliai, todėl, jam atsitrenkiant į kliūtis, jis gali praslysti.	Pašalinkite iš po „Landroid®L“ gaubto šakas arba kuolelius ir aptvarkite šakas arba kuolelius kaip salelę, kad nebūtų padaryta daugiau žalos.
	Žolė sušlapo nuo lietaus arba ji buvo palaistyta.	Pjaukite žolę tik tada, kai ji yra sausa.
„Landroid®L“ prašoka ribojimo vielą, nes kildamas įkalne, juda dideliu greičiu.	Ribojimo viela nutiesta šlaitu, kuris yra statesnis nei 25% (15°).	Pertieskite ribojimo vielą atokiau nuo statesnių nei 25% (15°) šlaitų. Išsamiau žr. įrengimo instrukciją.