

# Trikčių šalinimo vadovas

Jeigu „Landroid®M“ veikia netinkamai, skaitykite toliau esantį trikčių šalinimo vadovą. Jeigu gedimo pašalinti nepavyktų, kreipkitės į Trikčių požymiai atstovą. Informacijos apie „Landroid®M“ sudedamąsias dalis rasite naudojimo instrukcijoje.

Požymis	Priežastis	Veiksmai
„Landroid®M“ įsijungia, bet peilių diskas nejudą	„Landroid®M“ ieško krovimo įrenginio.	Tai normalu: „Landroid®M“ reikia įsikrauti; kai jis ieško krovimo įrenginio, jo peilių diskas nesisuka.
„Landroid®M“ vibruoja	Gali būti sugadinti peiliai. Patikrinkite peilių disko būklę.	Patikrinkite peilius ir, jei jie yra apgadinti, pakeiskite. Nuvalykite nuo peilių ir peilių disko purvą bei nešvarumus.
Žolė pjaunama nelygiai	„Landroid®M“ dirba per mažai valandų per dieną.	Pridėkite daugiau žolės pjovimo laiko valandų;
	Pjovimo plotas.	Pabandykite sumažinti žolės pjovimo plotą arba pailginti žolės pjovimo laiką.
	Atbukę peiliai.	Pakeiskite visus peilius ir varžtus, kad peilių diskas būtų subalansuotas.
	Nustatytas per mažas žolės pjovimo aukštis esamo aukščio žolei.	Padidinkite pjovimo aukštį, tuomet palaipsniui jį mažinkite.
	Aplink peilių diską apsisuko žolė arba užstrigo kitas daiktas.	Patikrinkite peilių diską ir pašalinkite žolę arba kitus daiktus.
Neužsidega krovimo įrenginio šviesos diodas	Ant peilių disko arba variklio bloke prisikauptė žolės.	Patikrinkite, ar peilių diskas lengvai sukasi. Jeigu prireiktų, peilių diską galite nuimti ir pašalinti purvą. Žr. skyrių Kaip valyti.
	Nėra elektros.	Patikrinkite, ar tinkamai prijungtas maitinimo laidas ir ar pakanka energijos šaltinio galios.
Žybcioja krovimo bazės žalios spalvos lemputė.	Neprijungta ribojimo viela.	Patikrinkite, ar tinkamai prijungėte ribojimo vielą, arba ar ji nėra nutraukta.
Krovimas trunka žymiai ilgiau nei 2 val.	Prastas prijungimas dėl užsiteršusios krovimo juostelės.	Skudurėliu nuvalykite kontaktinę krovimo bazės juostelę ir prietaiso krovimo juostelę.
	Dėl aukštos temperatūros įsijungė krovimo apsaugos programa.	Padėkite krovimo bazę į pavėsingą vietą arba palaukite, kol sumažės temperatūra.
Žoliapjovė neįkraunama.	Nėra elektros.	Patikrinkite, ar tinkamai prijungtas maitinimo laidas ir ar pakanka elektros šaltinio galios.
	Neprijungta ribojimo viela.	Patikrinkite, ar tinkamai prijungėte ribojimo vielą, arba ar ji nėra nutraukta.
	Neveikia tinkamai vykstant rankiniam krovimo režimui.	Prijunkite kroviklį, kai prietaisas yra išjungtas. Paspauskite įjungimo/išjungimo mygtuką, kol krovimo bazės žalios spalvos lemputė dar nešviečia žalia spalva, kad būtų pradėtas krovimas. Ekrane turėtų būti rodoma „kraunama“.
Landroid®M laikas tarp įkrovų trumpėja	Kažkas užstrigo menčių diske.	Nuimkite menčių diską ir nuvalykite. Žolė per aukšta ir per vešli.
	„Landroid®M“ smarkiai virpa.	Patikrinkite peilių diską ir peilius, pašalinkite žolę arba kitus daiktus.
	Akumulatorius gali būti išsekęs arba senas	Įdėkite naują akumuliatorių.
„Landroid®M“ neveikia reikiamu metu.	Netinkamai nustatytas laikrodis	Nustatykite laikrodį.
	Netinkamai nustatytas „Landroid®M“ pjovimo pradžios ir pabaigos laikas.	Pakeiskite žoliapjovės pjovimo pradžios ir pabaigos laiko nuostatas.
„Landroid®M“ negali tinkamai prisijungti prie krovimo bazės	Aplinkos veiksnių poveikis.	Iš naujo paleiskite „Landroid®M“
Žalia krovimo bazės lemputė užsidega dar nepasibaigus krovimui	Krovimo bazė perkaito; skystųjų kristalų ekrane bus rodoma „Pernelyg aukšta temperatūra“.	Padėkite krovimo bazę į pavėsingą vietą arba palaukite, kol sumažės temperatūra.
	„Landroid®M“ veikia parengties režimu, nes neužprogramuotas jo darbo laikas.	Tai normalu ir nėra gedimas.
„Landroid®M“ nepaiso ribojimo vielos ir veikia už jos ribų. „Landroid®M“ nenuįjauna tam tikros pažymėtos zonos; priartėjęs prieš tos vietos, jis kartais sugrižta arba sukiojasi.	Per arti nutiesta kito „Landroid®M“ ribojimo viela arba per arti veikia kitos firmos žolės pjovimo robotas.	Tarp Jūsų ir kaimynų „Landroid®M“ ribojimo vielų privalo būti mažiausiai 2 m tarpas.
	Ribojimo viela nutiesta smailiais kampais.	Patikrinkite ribojimo vielą ir užtikrinkite, kad ji nebūtų nutiesta smailiais, staigiais kampais.
	Elektrtos nuotėkis ties jungtimi: gali būti nutrūkusi arba sudrėkusi ribojimo vielų elektros jungtis.	Iš naujo sujunkite ribojimo vielų jungtį, kad ji būtų tvirtai sujungta ir atspari vandeniui.
	Elektrtos srovės nuotėkis: gali būti pažeista vielos izoliacija.	Pervyniokite pažeistą ribojimo vielų jungties izoliaciją, kad jungtis būtų tvirtai sujungta ir atspari vandeniui.
	Pjovimo vieta yra pernelyg nutolusi nuo veikimo zonos ribų.	Padalykite veją į kelias atskiras zonas, kad jos būtų tinkamai nupjautos.
Slysta „Landroid®M“ ratai arba ratai išplėšia žolės kuokštus.	Po „Landroid®M“ gaubtu užstrigo šakos arba kuoleliai, todėl, jam atsitrenkiant į kliūtis, jis gali praslysti.	Pašalinkite iš po „Landroid®M“ gaubto šakas arba kuolelius ir aptverkite šakas arba kuolelius kaip salelę, kad nebūtų padaryta daugiau žalos.
	Žolė sušlapo nuo lietaus arba ji buvo palaistyta.	Pjaukite žolę tik tada, kai ji yra sausa.
„Landroid®M“ prašoka ribojimo vielą, nes kildamas įkalne, juda dideliu greičiu.	Ribojimo viela nutiesta šlaitu, kuris yra statesnis nei 25%(15°).	Pertieskite ribojimo vielą atokiau nuo statesnių nei 25% (15°) šlaitų. Išsamiau žr. įrengimo instrukcijoje.